

Všeobecné pokyny pro zpracování

Ochranné systémy

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu - beton

U všech betonových podkladů je potřeba před nanesením ochranného systému ověřit jejich únosnost. Podklad musí být čistý a zbavený všech volných částic, prachu, oleje a ostatních látek působících jako separační vrstva. Cementové mléko na povrchu betonu musí být kompletně odstraněno. Hodnoty odtrhové pevnosti podkladů musí odpovídat příslušným technickým směrnicím.

Příprava podkladu – staré nátěry

U všech podkladů opatřených již starými nátěry je potřeba před nanesením nového ochranného systému ověřit jejich únosnost. Přídržnost starých nátěrů k podkladu je potřeba ověřit pomocí síťového řezu nebo odtrhovou zkouškou. Doporučujeme každopádně provést pečlivé očištění podkladu otryskáním párou nebo tlakovou vodou.

Staré vápenaté nátěry je potřeba kompletně odstranit.

Příprava podkladu – cihelné zdivo

Cihelné zdivo musí být kompletně vyspárované.

Doporučujeme otryskání párou nebo tlakovou vodou.

Vodorovné plochy

Pokud mají být ošetřeny vodorovné plochy (např. balkóny, koruny zdí, parapety), musí být zajištěn spád minimálně 2 %. Pokud plochy nejsou spádované, je potřeba je příslušným způsobem upravit.

Póry, dutiny a lunkry

Pokud se v betonovém podkladu vyskytují póry, dutiny a lunkry, je potřeba je otevřít a před vlastní aplikací odborným způsobem uzavřít. Pro egalizaci plochy doporučujeme použít jemné sanační stěrky řady Zentrifix nebo Nafufill. Postupujte podle pokynů uvedených v technických listech jednotlivých produktů.

Další pokyny

Podmínky pro zpracování udávané v technických listech se vždy vztahují k materiálu, podkladu a vzduchu.

Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylovící se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 04/09. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné.